

Bona Wood Floor Primer— Podkład do podłóg drewnianych i mebli



Informacje o produkcie

Bona Wood Floor Primer jest lakierem podkładowym specjalnie zaprojektowanym do szybkiego i łatwego przygotowania powierzchni drewnianych przed nałożeniem lakieru Bona Wood Floor&Furniture Varnish lub farby Bona Wood Floor Paint. Lakier ten cechuje się doskonałą przyczepnością do drewna. Również wzmacnia strukturę drewna, nadaje mu ciepłe zabarwienie oraz podnosi jego odporność na ścieranie. Może być stosowany na wszystkie powszechnie dostępne gatunki drewna. Bona Floor Primer jest w 100% lakierem poliuretanowym.

Największe zalety:

Zaprojektowany do stosowania z lakierami Bona Wood Floor&Furniture Varnish oraz z farbami Bona Wood Floor Paint

- Bazuje na takiej samej dyspersji, co lakiery nawierzchniowe, co daje najlepsze właściwości powłoki;
- Łatwy w użyciu; doskonale się rozplýwa;
- Wystarcza jedna warstwa lakieru;
- Spełnia wymagania normy DIN EN 71-3 do stosowania w zabawkach dla dzieci.

Dane techniczne

| | |
|---------------------------|---|
| Typ produktu: | 100% poliuretanowy lakier podkładowy na bazie wody |
| Kolor: | Biały |
| Wartość pH: | około 8 |
| Proporcje mieszania: | Lakier jednkompnentowy |
| Czas schnięcia: | 2 – 3 godzin* |
| Narzędzia: | Walek do lakierów na bazie wody i pędzel |
| Zużycie: | około 9 m ² /litr |
| Bezpieczeństwo | Niesklasyfikowany |
| Przechowywanie/transport: | Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub przekroczyć +25°C podczas transportu i magazynowania. |
| Postępowanie z odpadami: | Resztki produktu i puste opakowania powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami. |
| Poziom połysku: | Extra Mat i Półmat |
| Wielkość opakowań: | 2,5 l |

**w normalnych warunkach klimatycznych, temperatura powietrza 20 °C wilgotność względna 60%.*

Przygotowanie

Staranne szlifowanie i przygotowanie podłogi jest kluczem do uzyskania idealnej powierzchni. Należy szlifować powierzchnię aż do surowego drewna. Skończyć szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120 lub drobniejszym. Po wyszlifowaniu należy starannie odkurzyć powierzchnię oraz wszelkie inne miejsca, w których mógł zgromadzić się pył.

Skorygowano lipiec 2011
Karta ta zastępuje wszystkie poprzednie wersje

Bona[®]

Bona Wood Floor Primer– Podkład do podłóg drewnianych i mebli

Informacje o produkcie

Aplikacja

Należy nanosić lakier w normalnej temperaturze pokojowej, 18-25°C.
Zasłony powinny być zaciągnięte, aby światło słoneczne nie padało na podłogę.

Zamieszać zawartość pojemnika i pozostawić ją na 5-10 minut. Nanosić podkład sekcjami, bez przerw. Należy zaplanować pracę; określić, w którym miejscu zacznie się lakierować, a w którym wyjdzie się z pokoju.

1. Nanosić podkład wzdłuż krawędzi podłogi na oddalonym od wejścia końcu pokoju. Używać pędzla lub małego wałka. Nie lakierować wszystkich krawędzi za jednym razem!



2. Zanurzyć wałek do lakierów wodnych w wiaderku i bez naciskania równomiernie rozprowadzić podkład w kierunku przeciwnym do usłojenia drewna.



3. Wygładzić ten fragment podłogi, ponownie przesuając po nim wałek bez nanoszenia dodatkowej warstwy lakieru – tym razem w kierunku usłojenia drewna. Ostrożnie podnosić i kłaść wałek.



4. Powtarzać kroki 1-3 na następnych 2 metrach podłogi. Malować „na zakładkę”, pokrywając nieco poprzednio malowany fragment, aby zapewnić płynne przejście warstw lakieru. Powtarzać tę czynność do momentu, aż zostanie pokryta cała powierzchnia.
5. Pozostawić do wyschnięcia na 2-3 godziny.
6. Lekko przeszlić podłogę papierem ściernym o granulacji 150 przed nakładaniem lakieru Bona Wood Floor & Furniture Varnish lub farby Bona Wood Floor Paint

Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej www.bona.com.