

Bona Garden Furniture Cleaner – Środek do czyszczenia mebli ogrodowych

Informacje o produkcie

Bona Garden Furniture Cleaner to środek czyszczący przeznaczony do szybkiego i skutecznego czyszczenia mebli ogrodowych.

Największe zalety:

- Specjalnie zaprojektowany dla czyszczenia mebli na zewnątrz budynków;
- Łatwy w użyciu;
- Skutecznie czyści zabrudzenia;
- Może być stosowany na wszystkich rodzajach drewna.

Dane techniczne

Typ produktu:	Jednokomponentowy środek na bazie wody do czyszczenia mebli ogrodowych
Kolor:	Jasno niebieski
Wartość pH:	około 7
Zawartość:	Woda, polimer, kwas cytrynowy, perfumy, barwniki i inne. (patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego)
Narzędzia:	Pad Czyszczący Bona lub szmatka
Bezpieczeństwo	Niesklasyfikowany (patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego)
Temperatura zapłonu	Produkt niepalny
Przechowywanie/transport:	Chronić przed mrozem
Postępowanie z odpadami:	Resztki produktu i puste opakowania powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań:	1 l

Systemy aplikacji

Środek aplikować Padem Czyszczącym Bona lub szmatką.

Aplikacja

Wstrząsnąć mocno opakowaniem. Spryskać meble Bona Garden Furniture Cleaner i wyczyścić, używając padu Bona Cleaning Pad z mikrofibry lub szmatki. O ile to możliwe czyścić wzdłuż usłojenia drewna.



Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej www.bona.com.



Bona Garden Furniture Cleaner – Środek do czyszczenia mebli ogrodowych

Informacje o produkcie